ELPA

SK-BAT01

# バッテリーチェッカー〈マルチタイプ〉 取扱説明書

◎ お買い上げありがとうございます。 ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、 正しくご使用ください。お読みになった後は、 大切に保管し必要なときにお読みください。

## **A**警告


- ■漏液の原因となりますので、下記のことにご注意ください。
- ◎乾電池の⊕⊕の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- ◎新旧および、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ■乾電池の液が目に入ったときは、こすらず水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、 ただちに医師の治療を受けてください。

#### ! ご注意

- ■本製品は電池の消耗具合を簡単に見分けるものです。あくまでも目安としてご使用ください。
- ■GOODの表示でも、使用したことのある電池は、今後使用する機器によってはすぐに使えなくなる場合があります。(ストロボ、テープレコーダーなど)
- ■大切な用途には新しい電池をお使いください。
- ■使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- ■長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。

#### 電池の入れ方

■本体裏面の電池ボックスのふたを外し、単四形乾電池2本を本体の⊕⊖表示に従い正しく挿入し、元通りにふたを閉めます。




### ご使用方法

#### チェックの仕方

- ●右側面にある電源スイッチをONにしてください。※赤色LEDが点灯します。
- ❷それぞれの電池の⊕⊖に注意して、電池のサイズに合わせて下記のようにセットします。
- ❸約3秒間チェックします。
- ④チェックの終わった電池はすぐに取り外してください。
- 毎チェックが終わった後は、電源スイッチをOFFにしてください。

測定電池の⊕⊖を間違えてセットした場合、インジケーターは点灯しません。



#### 電源電池のチェック

電源スイッチをONにして赤色LEDの表示が点灯しなかったり、測定電池をチェックしたときに、LEDの表示が暗い場合は、新しい電池と交換してください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換させていただきます。
それ以外の責はご了承ください。

## ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/ お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473) 0159

LI110524A